


CHAMPION[®]

Traps & Targets

SKYBIRD[™] TRIPOD MOUNT TRAP



PART NO. 40906

OWNER'S / OPERATOR'S MANUAL PARTS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



WARNING: THIS MACHINE CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH !
THOROUGHLY READ INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION
BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR OPERATING TRAP !
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS..... 2
 FEATURES..... 2
 TRAP ASSEMBLY PARTS LIST..... 3
 TRIPOD ASSEMBLY AND PARTS LIST..... 4
 TRAP BODY (BOTTOM VIEW)..... 5
 TRAP ASSEMBLY 6
 TRAP OPERATING INSTRUCTIONS..... 8
 TRAP ADJUSTMENTS..... 9
 MAINTENANCE..... 10
 TRANSPORTATION & STORAGE..... 11
 TROUBLESHOOTING..... 11
 CONTACT INFORMATION..... 11

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

- **IMPACT FROM THE POWERFUL SPRING-LOADED THROWING ARM OR FLYING OBJECTS CAN CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH. ALL PERSONS MUST KEEP CLEAR OF THROWING ARM AND THE PATH OF TARGETS TO AVOID INJURY.**
- **OPERATE TRAP FROM REAR ONLY. DO NOT LEAVE THE TRAP UNATTENDED WHEN COCKED.**
- **READ THIS MANUAL CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE TARGET TRAP.**
- **MAKE SURE ALL OPERATORS READ AND UNDERSTAND OWNER'S / OPERATOR'S MANUAL.**
- **ALL PERSONS IN THE AREA OF TRAP OPERATION MUST WEAR HEARING AND EYE PROTECTION.**
- **THIS TRAP IS CAPABLE OF THROWING TARGETS A DISTANCE OF OVER 70 YARDS. USE ONLY IN AREAS WHERE THERE IS NO RISK OF CAUSING INJURY TO ANOTHER PERSON OR OTHER DAMAGES.**

FEATURES

3/4 COCKING FEATURE

- After releasing trigger, arm automatically ends up in a semi-cocked position. This allows operator to load targets quickly, safely, and then fully cock arm with a short, easy pull on the arm.

BALANCED

- Dynamically balanced through computer design. The force generated by the arm when released is absorbed and distributed for a smooth throwing action - no "aftershocks" that make other traps jump and twist out of position.

ADJUSTABLE

- Main trap body adjusts vertically for a variety of bird flight simulations. Entire trap can be adjusted to create other challenging target flights.
- Tension on mainspring can be adjusted to adapt flight distance of targets to length of throwing area.

TRIPOD MOUNT

- Can be used on many types of terrain. Trap fastens on top of Tripod.

THROWS ALL TARGETS

- Throws standard targets over 70 yards; smaller targets like minis and midis fly farther.

TARGET CLIP

- Target clip locates targets consistently on throwing arm and keeps them from shifting before releasing arm. Fully adjustable for any type of target.

PORTABLE

- Assembled trap weighs under 20 lbs. for convenient easy transport to and from the practice field.

SAFE

- Trigger interlock feature provides fail-safe operation.
- Three-piece ring encircles trap to designate throwing arm path.

DURABLE

- Constructed of heavy gauge steel and high strength aluminum.
- Paint is electrostatically bonded and baked on for a durable gloss finish.

TRAP ASSEMBLY PARTS LIST AND CONTENTS

- A. THROWING ARM – 1 EA.
- B. TRAP BODY – 1 EA.
- C. PIVOT MOUNT (*shown on next page*) – 1 EA.
- D. FLIGHT CONTROL RAIL – 1 EA.
- E. MAINSPRING – 1 EA.
- F. TARGET CLIP – 1EA.
- G. OWNERS MANUAL – 1EA.
- H. FRONT TUBE SUPPORT – 2 EA.
- I. ARM PATH INDICATOR TUBING – 3 EA.
- J. TRIPOD – 1 EA. (*shown on next page*)

- J-1. UPPER LEGS – 3 EA.
- J-2. LOWER LEGS – 3 EA.
- J-3. 8 MM WING BOLT – 3 EA.
- J-4. LEG TOP PLATE.
- J-5. PIVOT MOUNT TOP PLATE
- J-6. 8 MM WING NUT – 3EA.
- J-7. GROUND STAKE- 3EA.


K. TRAP HARDWARE BAG – 1 EA.

- K-1. 12 MM x 35 MM LG. BOLT – 1EA.
- K-2. 10 MM X 20 MM LG. BOLT – 3 EA.
- K-3. ROUND HEAD SCREW – 3 EA.
- K-4. 10 MM X 125 MM LG BOLT – 1 EA
- K-5. 10 MM FLAT WASHER – 1 EA
- K-6. 10 MM HEX FLANGE NUT – 3 EA
- K-7. 10 MM HEX NUT – 1 EA
- K-8. 6 MM X 90 MM LG BOLT – 4 EA
- K-9. 6 MM FLANGE NUT – 4 EA
- K-10. NYLON SHOULDER WASHER – 1 EA.
- K-11. REAR TUBE SUPPORT – 2 EA.
- K-12. 5 MM HEX NUT – 1 EA.
- K-13. 5 MM NYLOC HEX NUT – 1 EA.
- K-14. 5 MM EYEBOLT – 1 EA.
- K-15. TRIGGER STRING – 1 EA.
- K-16. 6MM x 12MM LG. BOLT – 2 EA.
- K-17. 6MM x 24MM HEX BOLT – 1 EA.
- K-18. M6 x 18MM FLAT WASHER – 1 EA.

L. TRAP BODY HANDLE – 1 EA.


M. TRIGGER – 1 EA.

N. WRENCH – 1 EA.




L. TRAP BODY HANDLE – 1 EA.

TRAP HARDWARE BAG PARTS




TRAP TRIPOD ASSEMBLY AND PARTS LIST

J. TRIPOD – 1 EA.



USE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE THE TRAP TRIPOD

1. SCREW ONE EACH OF LOWER LEGS (J-2) INTO ONE EACH OF THE UPPER LEGS (J-1).
2. INSERT ONE EACH OF THE THREE LEG ASSEMBLIES (J-2 AND J-1) INTO THE LEG TOP PLATE SOCKETS (J-4). CAREFULLY LINE UP THE GROOVE IN THE UPPER LEG (J-1) WITH THE THREADED HOLE IN THE LEG TOP PLATE SOCKET AND TIGHTEN 8MM WING BOLT (J-3). REPEAT FOR EACH LEG.
3. PLACE THE PIVOT MOUNT TOP PLATE (J-5) ONTO THE LEG TOP PLATE (J-4) AND SECURE WITH WING NUTS (J-6).
4. MAKE SURE ALL FASTENERS AND CONNECTIONS ARE SECURELY ATTACHED AND TIGHTENED.



TRAP BODY (BOTTOM VIEW)




FIGURE 2

TRAP ASSEMBLY – TRIPOD MOUNT




FIGURE 3

STEP 1. TRAP BODY TO TRIPOD (FIG-3)


Mount pivot mount (C) to the trap using the 12 MM X 35 MM Lg. Hex Bolt (K-1). Orientate the Pivot Mount (C) so that the serrated face of the Pivot Mount (C) faces to the right as shown. Pivot the trap slightly above horizontal and tighten the hex bolt securely. This setup will provide a good starting point for target launch direction. Attach Trap Body Handle (L) to Trap Body using bolt (K-17) and washer (K-18). Front of Trap Body Handle fits under top of trap body into slot and is then bolted to Trap Body.

Attach Trigger (M) to tab on Trap Body (B) using 2 Bolts (K-16).

STEP 2. TUBE SUPPORT ASSEMBLY (FIG-3)

Insert two 6 MM X 90 MM Lg. Hex Head Bolts (K-8) through holes in the short Rear Tube Support (K-11), through holes in sides at rear of Trap Body (B) and through second Rear Tube Support (K-11). Attach 6 MM Flange Nuts (K-9).

Attach Front Tube Supports (H) to front of trap following the same steps using the same size Hex Head Bolts (K-8), and 6MM Flange Nuts (K-9).




Attach Eyebolt (K-14) to return spring hole in trigger plate as shown using nuts (K-12, K-13). Attach Trigger String (K-15) to eyebolt (K-14) to use string to release trap. (FIG-7).

MAKE SURE WARNINGS ON FRONT TUBE SUPPORTS ARE UPRIGHT. Tighten all four nuts on Tube Supports securely. Slide three pieces of Arm Path Indicator Tubing (I) over ends of Front Tube Supports (H) and Rear Tube Supports (K-11). This ring indicates the approximate path of the Throwing Arm (A).

TRAP ASSEMBLY INSTRUCTIONS *(continued)*

STEP 3. (PRE-ASSEMBLED) THROWING ARM ASSEMBLY (FIG-4).

Line-up three holes in Throwing Arm (A) with three holes in Arm Support as shown. Insert three 10 MM X 20 MM Hex Head Bolts (K-2) from bottom through Throwing Arm Support and Throwing Arm. Add 10 MM Flange Nut (K6) and tighten securely using wrenches.



STEP 4. (PRE-ASSEMBLED) FLIGHT CONTROL RAIL ASSEMBLY (FIG-4)

Line-up threaded holes in Flight Control Rail (D) with top holes in edge of Throwing Arm (A) as shown. Attach Flight Control Rail with three Round Head Sheet Metal Screws (K-3). Do not fully tighten screws until the Target Clip is installed (Step 5)

NOTE: It is normal for these screws to be somewhat difficult to turn.

STEP 5. (PRE-ASSEMBLED) TARGET CLIP ASSEMBLY (FIG-5)

After attaching the Flight Control Rail in the previous step, slide the Target Clip (F) between the Flight Control Rail (D) and the Throwing Arm (A) as shown and tighten the three screws (K-3).

FIGURE 4

STEP 6. MAINSRING ASSEMBLY (FIG-6).

Insert Hex Bolt (K-4), threaded end first, into Mainspring (E) through largest opening so that threaded end comes out of opposite tapered end. Make sure Throwing Arm (A) is pointing forward (12 o'clock position). Connect hook end of Mainspring (E) through hole in Swivel Yoke. Put threaded end of Hex Bolt (K-4) through hole in Rear Bracket. Add the Nylon Shoulder Washer (K-10), 10 MM Flat Washer (K-5), and 10 MM Hex Nut (K-7) and finger tighten. Adjustment of Mainspring tension for throwing targets will be done later.




FIGURE 5





FIGURE 6

TRAP OPERATING INSTRUCTIONS



STEP 7.

Insert Ground Stake (J-7) through holes in tripod feet. Push into ground to secure trap in place.

STEP 8.

COCKING AND FIRING TRAP (FIGS 7 thru 10).






WARNING: IMPACT FROM THE POWERFUL SPRING LOADED THROWING ARM CAN CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH. OPERATE TRAP FROM REAR ONLY. STAY CLEAR OF THROWING ARM AT ALL TIMES. DO NOT LEAVE TRAP COCKED AND UNATTENDED.

Make sure all nuts and bolts are tightened securely. Check Trigger and Ratchet Springs to assure they are properly installed. Make sure all mounting hardware is securely fastened. Once assembled, the Throwing Arm will be at a 12 o'clock position as viewed from the rear (FIG 8). To cock the trap, grasp the Throwing Arm with your left hand while holding the Trap Body Handle (L) with your right hand and pull the Throwing Arm into the 6 o'clock position until the tab at the end of Throwing Arm pushes up against the Trigger Post (FIG 9).



WARNING: FAILURE TO KEEP HANDS AND BODY OUTSIDE THE THROWING AREA PATH INDICATOR AREA WILL RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

The throwing arm can be released by either standing directly behind the trap and pressing the Trigger or pulling the Release String while standing behind the trap. (FIG 7) After the arm has thrown the target, the arm will stop at approximately 9 o'clock position (FIG 10). Firmly grasp the Throwing Arm and Trap Body Handle (L) again and repeat cocking and firing the trap until you feel comfortable with the procedure.



STEP 9.

LOADING TARGETS (FIG 11).



WARNING: IMPACT FROM THE POWERFUL SPRING LOADED THROWING ARM CAN CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH. ALWAYS LOAD TARGETS FROM THE LEFT, REAR SIDE OF TRAP. ARM MUST BE IN THE 9 O'CLOCK POSITION (FIG 10). DO NOT LOAD TARGETS; ADJUST TARGET CLIP OR THE FLIGHT CONTROL RAIL WITH THE THROWING ARM IN THE 6 O'CLOCK, FULLY COCKED POSITION (FIG 9).

The Throwing Arm will be at the 9 o'clock position after you have practiced cocking and firing (FIG 10).

(Refer to FIG 11) Place a target on the Throwing Arm (A) with the lip of the target tucked under the Flight Control Rail (D). Slide the target under the Target Clip (F) to the desired position along the Throwing Arm. The Target Clip should press against the target just enough to hold it in place. If an adjustment is needed, slightly bend the Target Clip until the desired amount of pressure is obtained. Practice loading targets on the arm a few times before proceeding.



CAUTION: SETTING THE TARGET CLIP TOO TIGHT CAN CAUSE UNPREDICTABLE TARGET FLIGHT WHICH COULD RESULT IN PERSONAL INJURY. ALWAYS SET TARGET CLIP TO CONTACT TARGET LIGHTLY. INCREASE PRESSURE IF REQUIRED.


STEP 10.

THROWING TARGETS

Load target on Throwing Arm as described in Step 9, then cock and fire trap as described in Step 8.



WARNING: FLYING OBJECTS CAN CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH. ALWAYS OPERATE WHILE STANDING BEHIND THE THROWER. NEVER STAND OR MOVE INTO THE PATH OF A THROWN TARGET.



TRAP ADJUSTMENTS



WARNING- IMPACT FROM THE POWERFUL SPRING LOADED THROWING ARM CAN CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH. MAKE SURE THROWING ARM IS IN THE 9 O'CLOCK POSITION BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS. ALWAYS MAKE ADJUSTMENTS FROM REAR OF TRAP.

• SETTING MAINSPRING TENSION (FIG 6).

Set Trap Body (B) to a horizontal position. Turn 10 MM Hex Nut (K-7) on Mainspring (E) counter-clockwise to decrease spring tension and clockwise to increase spring tension.

• FLIGHT CONTROL RAIL ADJUSTMENT (FIG 4).

The "SkyBird"™ Target Trap will throw all styles of targets: Standard (108 mm), Midi (90mm), Mini (60mm), Rabbit, and Battue targets. The Flight Control Rail (D) may need to be moved into the lower set of holes on the Throwing Arm (A) for targets such as Rabbits and Battues. To do this, remove the three Round Head Screws (K-3) and re-locate Rail. Be sure to tighten the screws securely after each adjustment.

TRAP ADJUSTMENTS (CONT)

HORIZONTAL & VERTICAL TARGET ANGLE ADJUSTMENTS

• CHANGING HORIZONTAL FLIGHT ANGLES (FIG 12).

Minor changes in horizontal direction of flight can be controlled by placing target at different positions under the Target Clip (F) on the Throwing Arm (A) (FIG 12). Place target in the center position for center (straight ahead), outer position for right, and inner for left. Major changes to the horizontal direction of the target is achieved by repositioning the entire Trap/Tripod assembly.

• CHANGING VERTICAL FLIGHT ANGLES

Changes to the vertical direction of target flight is achieved by pivoting the Trap Body (B) up or down. To rotate the trap up or down, loosen the 12MM X 40 MM Ig. Hex Head Bolt (K-1) on the Pivot Mount (C) and rotate the trap to the desired elevation and then retighten the bolt (K-1).



MOUNTING TRAP FOR RABBIT TARGETS

In order to throw Rabbit targets, the trap needs to be mounted on the right side of the Tripod Stand so the rabbit target can be rolled on its edge along the ground (FIG 13).

To remount the trap onto the side of the Tripod to throw rabbit targets, remove the three M8 Wing Nuts (J-6) securing the Top Mount Pivot Plate (J-5) to the Leg Top Plate (J-4). Turn the Top Mount Pivot Plate 90 degrees so that the trap will be on the right side of the Tripod when mounted (when viewed from behind the trap). Place the Top Mount Pivot Plate (J-5) back onto the Leg Top Plate (J-4) and replace the three M8 Wing Nuts (J-6) and tighten. Place target under Target Clip (F) and experiment throwing targets. Target Clip (F) must be used to throw rabbit targets.



WARNING: WHEN OPERATING A SIDE MOUNTED TRAP, STAY CLEAR OF THROWING ARM PATH. MAKE SURE THROWING ARM CLEARS THE GROUND WHEN FIRED.



MAINTENANCE

The maintenance steps listed below will facilitate trouble-free performance.

- Keep the Ratchet Mechanisms free from dirt and debris.
- Each time the trap is used apply OUTERS® TRI-LUBE™ or Gun Oil to the following parts: Trigger Mounting Rivets, Trigger Springs, Ratchet Pawl Mechanisms, and Ratchet Springs.
- Inspect Trigger and Ratchet Springs. Replace if bent, rusted, or broken.



WARNING: ALWAYS CHECK THAT THE THROWING MECHANISM AND SAFETY FEATURES ARE IN GOOD CONDITION AND THE TRAP IS FREE OF DEBRIS BEFORE EVERY USE. FAILURE TO PROPERLY MAINTAIN THIS PRODUCT COULD INCREASE RISK OF DEATH OR SERIOUS INJURY.

TRANSPORTATION & STORAGE



WARNING: TRANSPORT AND STORE TRAP WITH THE MAINSPRING REMOVED AND OUT OF CHILDREN'S REACH. UNINTENTIONAL FIRING OF THE TRAP CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH FROM BEING STRUCK BY THE THROWING ARM.

1. Ensure throwing arm is in the 9 o'clock to 12 o'clock (uncocked) position.
2. Carefully release spring tension by loosening the 10mm hex nut.
3. Remove the mainspring.
4. Once mainspring is removed, manually rotate throwing arm to 6 o'clock position.
5. If necessary, detach throwing arm path indicator and supports.
6. Store trap indoors away from the elements and out of children's reach.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM - TRIGGER MALFUNCTION

Corrective action:

- Trigger Springs missing or broken - replace
- Tab on end of Throwing Arm missing or damaged - replace Throwing Arm.

SYMPTOM - TRIGGER DIFFICULT TO RELEASE

Corrective action:

- Lubricate Trigger Mounting Rivets and Trigger Post,
- Cock trap with less force (or more slowly).

SYMPTOM - RATCHET MECHANISM MALFUNCTIONS

Corrective action:

- Inspect Ratchet Springs - replace if bent, rusted, or broken
- Clean and lubricate Ratchet Pawls.

SYMPTOM - TARGET CLIP RATTLES OR RUBS THROWING ARM

Corrective action:

- Bend target clip with hand.

CONTACT INFORMATION



Champion Traps and Targets
1 Vista Way
Anoka, MN 55303

Toll Free: (800) 379-1732
Website: www.championtarget.com
Email: tech.expert@vistaoutdoor.com

SYMPTOM - BROKEN, ERRATIC, OR UNSTABLE TARGETS

Corrective action:

- If rubber strip of Flight Control Rail is damaged, replace Flight Control Rail Assembly.
- Check position of Flight Control Rail. Use lowest holes for battues and rabbits - top holes for all other targets.
- Decrease Mainspring Tension.
- Adjust tension of Target Clip. The Target Clip should press against the target just enough to hold it in place
- Make sure lip of target is tucked under Flight Control Rail.
- If target jars loose before firing, cock trap with less force.
- Inspect targets for fine cracks.
- Bent or cracked Throwing Arm – replace.
- Make sure all screws and bolts are tight on the Throwing Arm and Flight Control Rail.

SYMPTOM - "TAILING TARGET" (Target tilts to right or left)

Corrective action:

- Check if trap is placed on a level surface.

SYMPTOM - FLIGHT DISTANCE GRADUALLY DECREASES

Corrective action:

- Increase Mainspring tension.
- Replace Mainspring Assembly.



WARRANTY CERTIFICATE

Congratulations on the purchase of your new **CHAMPION SKYBIRD™** target thrower. Your new **SKYBIRD™** is warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of six (6) months from the date of purchase. This warranty is extended only to the original consumer purchaser. Should you believe that your **CHAMPION SKYBIRD™** is defective in material or workmanship, you should contact the **CHAMPION TRAPS & TARGETS** Customer Service Department via phone at 800-379-1732. In the event a warranty repair is required, all parts will be provided at no charge. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGE RESULTING FROM: CARELESSNESS, MISUSE, IMPROPER INSTALLATION, MODIFICATION, OR NORMAL WEAR AND TEAR.

RETAIN THIS WARRANTY CERTIFICATE FOR FUTURE REFERENCE. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS IS NOT LIABLE FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL **CHAMPION TRAPS AND TARGETS** BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. HOWEVER, SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

The above warranty provides the sole and exclusive warranty available to the customer in the event of a defect in material or workmanship in the **CHAMPION SKYBIRD™**. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS
1 VISTA WAY
ANOKA, MN 55303
1-800-379-1732
www.championtarget.com

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	13
CARACTÉRISTIQUES	13
LISTE DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE DU LANCEUR	14
LISTE DES PIÈCES ET ASSEMBLAGE DU TRÉPIED	15
CADRE DU LANCEUR (VUE DE DESSOUS)	16
ASSEMBLAGE DU LANCEUR.....	17
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU LANCEUR	19
RÉGLAGES DU LANCEUR	20
ENTRETIEN	21
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	22
DÉPANNAGE	22
COORDONNÉES.....	22

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT :

- **LA FORCE D'IMPACT DU BRAS DE LANCEMENT ACTIVÉ PAR RESSORT ET LA PROJECTION DE DÉBRIS PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT. TOUTES LES PERSONNES PRÉSENTES DOIVENT RESTER À L'ÉCART DU BRAS DE LANCEMENT ET DE LA TRAJECTOIRE DES CIBLES AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE.**
- **FAIRE FONCTIONNER LE LANCEUR UNIQUEMENT EN SE PLAÇANT À L'ARRIÈRE. NE PAS LAISSER LE LANCEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MODE ARMÉ (« COCKED »).**
- **LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT D'ASSEMBLER ET DE FAIRE FONCTIONNER LE LANCEUR.**
- **S'ASSURER QUE TOUS LES UTILISATEURS LISSENT ET COMPRENNENT LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE / UTILISATEUR.**
- **TOUTES LES PERSONNES PRÉSENTES DANS LA ZONE DE FONCTIONNEMENT DU LANCEUR DOIVENT PORTER DES DISPOSITIFS DE PROTECTION OCULAIRE ET AUDITIVE.**
- **CE LANCEUR EST CAPABLE DE LANCER DES CIBLES À UNE DISTANCE DE PLUS DE 70 VERGES. UTILISER UNIQUEMENT DANS DES ENDROITS OÙ IL N'Y A AUCUN RISQUE DE BLESSER QUELQU'UN OU DE CAUSER D'AUTRES DOMMAGES.**

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE D'ARMEMENT AU 3/4

- Après l'activation du déclencheur, le bras retourne automatiquement en position semi-armée. Cela permet à l'utilisateur de charger les cibles rapidement et de façon sécuritaire, puis d'armer complètement le bras d'une traction simple et courte.

ÉQUILIBRÉ

- Conception équilibrée dynamiquement par ordinateur. La force générée par le déclenchement du bras est absorbée et distribuée pour procurer un tir fluide – sans les contrecoups qui font sauter et se déplacer d'autres lanceurs.

RÉGLABLE

- Le cadre principal s'ajuste verticalement pour simuler le vol d'oiseaux variés. Le lanceur au complet peut être réglé pour créer d'autres défis tir au vol.
- La tension du ressort principal peut être ajustée pour adapter la distance de vol des cibles à la longueur de la zone de lancement.

ASSEMBLAGE DU TRÉPIED

- Peut être utilisé sur plusieurs types de terrains. Le lanceur se place sur le dessus du trépied.

LANCE TOUTES LES CIBLES

- Capable de lancer les cibles standards sur 70 verges; les plus petites cibles comme les minis et les midis volent plus loin.

CLIP POUR CIBLES

- Le clip pour cibles place les cibles de manière constante sur le bras de lancement et les empêche de se déplacer avant le déclenchement. S'ajuste entièrement pour tout type de cible.

PORTATIF

- Le poids du lanceur assemblé est moins de 20 lb, ce qui permet de le déplacer facilement jusqu'à la zone d'entraînement et de le ramener.

SÛR


- Le dispositif de déclenchement offre un fonctionnement sans faille.
- Un cerceau en trois morceaux entoure le lanceur pour indiquer la trajectoire du bras de lancement.

DURABLE

- Fabriqué en acier de haut calibre et en aluminium de haute résistance.
- La peinture est fixée par procédé électrostatique et cuite pour produire un fini brillant et durable.

ASSEMBLAGE DU LANCEUR – LISTE DES PIÈCES ET CONTENU

- A. BRAS DE LANCEMENT – 1 CH.
- B. CADRE DU LANCEUR – 1 CH.
- C. FIXATION POUR PIVOT (*montré à la page suivante*) – 1 EA.
- D. RAIL-GUIDE DE LANCEMENT – 1 CH.
- E. RESSORT PRINCIPAL – 1 CH.
- F. CLIP POUR CIBLES – 1 CH.
- G. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE – 1 CH.
- H. SUPPORT AVANT POUR CERCEAU – 2 CH.
- I. CERCEAU INDICATEUR DE LA TRAJECTOIRE DU BRAS – 3 CH.
- J. TRÉPIED – 1 CH. (*illustré à la page suivante*)



LE CADRE, LE BRAS, LE RAIL ET L'ATTACHE CLIP SONT PRÉ-ASSEMBLÉS

- J-1. PATTES SUPÉRIEURES – 3 CH.
- J-2. PATTES INFÉRIEURES – 3 CH.
- J-3. BOULON À OREILLES 8 mm – 3 CH.
- J-4. PLATEAU SUPÉRIEUR DE LA PATTE.
- J-5. PLAQUE SUPÉRIEURE DE LA FIXATION DU PIVOT
- J-6. ÉCROU À OREILLES 8 mm – 3 CH.
- J-7. PIQUET DE SOL – 3 CH.

K. SAC DE QUINCAILLERIE POUR LE LANCEUR – 1 CH.

- K-1. BOULON LG 12 mm x 35 mm – 1 CH.
- K-2. BOULON LG 10 mm x 20 mm – 3 CH.
- K-3. VIS À TÊTE RONDE – 3 CH.
- K-4. BOULON LG 10 mm x 125 mm – 1 CH
- K-5. RONDELLE PLATE 10 mm – 1 CH
- K-6. ÉCROU HEX À BRIDE 10 mm – 3 CH
- K-7. ÉCROU HEX 10 mm – 1 CH
- K-8. BOULON LG 6 mm x 90 mm – 4 CH
- K-9. ÉCROU À BRIDE 6 mm – 4 CH
- K-10. RONDELLE D'ÉPAULEMENT EN NYLON – 1 CH.
- K-11. SUPPORT ARRIÈRE POUR CERCEAU – 2 CH.
- K-12. ÉCROU HEXAGONAL 5 mm – 1 CH.
- K-13. ÉCROU NYLOC HEX 5 mm – 1 CH.
- K-14. BOULON À CAILLET 5 mm – 1 CH.
- K-15. CÂBLE DU DÉCLENCHEUR – 1 CH.
- K-16. BOULON LG 6 mm x 12 mm – 2 CH.
- K-17. BOULON HEX 6 mm x 24 mm – 1 CH.
- K-18. RONDELLE PLATE M6 x 18 mm – 1 CH.


L. POIGNÉE DU CADRE DU LANCEUR – 1 CH.

M. DÉCLENCHEUR – 1 CH.

N. CLÉ – 1 CH.


PRÉ-ASSEMBLÉ AVEC LE CADRE DU LANCEUR

PIÈCES DU SAC DE QUINCAILLERIE POUR LE LANCEUR




LISTE DES PIÈCES ET ASSEMBLAGE DU TRÉPIED

J. TRÉPIED – 1 CH.



SUIVRE LES DIRECTIVES SUIVANTES POUR ASSEMBLER LE TRÉPIED DU LANCEUR

1. VISSEZ CHACUNE DES PATTES INFÉRIEURES (J-2) DANS CHACUNE DES PATTES SUPÉRIEURES (J-1).
2. INSÉRER CHACUNE DES TROIS PATTES ASSEMBLÉES (J-2 ET J-1) DANS LES EMBOÎTURES DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE (J-4) PRÉVUES À CET EFFET. ALIGNER SOIGNEUSEMENT LA RAINURE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA PATTE (J-1) AVEC L'OUVERTURE FILETÉE DE L'EMBOÎTURE DE LA PLAQUE ET SERRER À L'AIDE D'UN BOULON À OREILLES 8 MM (J-3). RÉPÉTER LA PROCÉDURE POUR CHACUNE DES PATTES.
3. PLACER LA PLAQUE SUPÉRIEURE DU PIVOT (J-5) SUR LA PLAQUE SUPÉRIEURE DE LA PATTE (J-4), ET FIXER À L'AIDE DES ÉCROUS À OREILLES (J-6).
4. S'ASSURER QUE TOUTES LES FIXATIONS ET LES RACCORDEMENTS SONT SOLIDEMENT ATTACHÉS ET BIEN SERRÉS.



CADRE DU LANCEUR (VUE DE DESSOUS)





FIGURE 2

ASSEMBLAGE DU LANCEUR – INSTALLATION SUR TRÉPIED



ÉTAPE 1. LE LANCEUR SUR LE TRÉPIED (FIG. 3)

Assembler la fixation du pivot (C) au lanceur en utilisant le grand boulon hexagonal 12 mm x 35 mm (K-1). Orienter la fixation du pivot (C) de façon à ce que sa surface dentelée soit dirigée vers la droite, tel qu'illustré. Faire pivoter légèrement le lanceur sur l'axe horizontal et serrer solidement le boulon hexagonal. Cette installation fournira un bon point de départ pour la direction du lancement de cibles. Fixer la poignée (L) au cadre du lanceur à l'aide du boulon (K-17) et de la rondelle (K-18). Le devant de la poignée du cadre s'installe dans la fente située sous le dessus du cadre et est ensuite boulonné au cadre du lanceur.

Attacher le déclencheur (M) au cadre du lanceur (B) à l'aide de 2 boulons (K-16).

ÉTAPE 2. ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE CERCEAU (FIG. 3)

Insérer deux gros boulons à tête hexagonale 6 mm X 90 mm (K-8) à travers les trous du support de cerceau arrière court (K-11), les trous de côtés à l'arrière du cadre du lanceur (B) et le second support de cerceau arrière (K-11). Fixer les écrous à bride 6 mm (K-9)

Attacher le support avant du cerceau (H) à l'avant du lanceur en suivant les mêmes étapes et en utilisant la même taille de boulons à tête hexagonale (K-8) et les

écrous à bride 6 mm (K-9).

Attacher le boulon à œillet (K-14) à l'ouverture du ressort de retour sur la plaque du déclencheur, tel qu'illustré, à l'aide d'écrous (K-12, K-13). Attacher le câble du déclencheur (K-15) au boulon à œillet (K-14) pour permettre au câble de relâcher le lanceur. (FIG. 7).

S'ASSURER QUE LES AVERTISSEMENTS FIGURANT SUR LES SUPPORTS AVANT SONT À L'ENDROIT.

Bien serrer les quatre écrous du support de cerceau. Glisser les trois morceaux du cerceau indicateur de trajectoire du bras (I) sur les supports avant (H) et arrière (K-11). Ce cerceau indique la trajectoire approximative du bras de lancement (A).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU LANCEUR (suite)

ÉTAPE 3. (PRÉ-ASSEMBLÉ)

ASSEMBLAGE DU BRAS DE LANCEMENT (FIG. 4).

Aligner les trois ouvertures du bras de lancement (A) avec les trois ouvertures du support du bras tel qu'illustré. Insérer trois boulons hexagonaux 10 mm x 20 mm (K-2), à partir du dessous, à travers le support du bras et le bras de lancement. Ajouter un écrou à bride 10 mm (K-6) et bien serrer à l'aide des clés.

ÉTAPE 4. (PRÉ-ASSEMBLÉ)

ASSEMBLAGE DU RAIL-GUIDE DE LANCEMENT (FIG. 4)

Aligner les ouvertures filetées du rail-guide (D) avec les ouvertures supérieures du bras de lancement (A) tel qu'illustré. Fixer le rail-guide à l'aide de trois vis à métaux à tête ronde (K-3). Ne pas serrer complètement les vis jusqu'à ce que le clip pour cibles soit installé (Étape 5)

REMARQUE : Il est normal que ces vis soient quelque peu difficiles à tourner.

ÉTAPE 5. (PRÉ-ASSEMBLÉ)

ASSEMBLAGE DU CLIP POUR CIBLES (FIG. 5)

Après avoir attaché le rail-guide (étape précédente), glisser le clip pour cibles (F) entre le rail-guide (D) et le bras de lancement (A) tel qu'illustré, puis serrer les trois vis (K-3).

ÉTAPE 6.

ASSEMBLAGE DU RESSORT PRINCIPAL (FIG-6).

Insérer le boulon hexagonal (K-4), le bout fileté en premier, dans le ressort principal (E) à travers la plus grande ouverture de façon à ce que le bout fileté ressorte du côté effilé opposé. S'assurer que le bras de lancement (A) pointe vers l'avant (position 12 h). Accrocher l'extrémité du ressort principal (E) à travers l'ouverture de l'étrier pivotant. Faire passer l'extrémité fileté du boulon hexagonal (K-4) à travers l'ouverture du support arrière. Ajouter la rondelle à épaulement en nylon (K-10), une rondelle plate 10 mm (K-5), un écrou hexagonal 10 mm (K-7), puis serrer à la main. Le réglage de la tension du ressort principal pour le lancement des cibles s'effectuera à une étape ultérieure.




FIGURE 4




FIGURE 5

Le bras de lancement fait face vers l'avant





FIGURE 6

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU LANCEUR



ÉTAPE 7.

Insérer les piquets de sol (J-7) à travers les ouvertures des pattes du trépied. Enfoncer dans le sol pour maintenir le lanceur en place.

ÉTAPE 8.

ARMER ET DÉCLENCHER LE LANCEUR (FIG. 7 à 10).






AVERTISSEMENT : LA FORCE D'IMPACT DU BRAS DE LANCEMENT ACTIVÉ PAR LE RESSORT PUISSANT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT. FAIRE FONCTIONNER LE LANCEUR UNIQUEMENT EN SE PLAÇANT À L'ARRIÈRE. RESTER À L'ÉCART DU BRAS DE LANCEMENT EN TOUT TEMPS. NE PAS LAISSER LE LANCEUR ARMÉ SANS SURVEILLANCE.

S'assurer que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Vérifier les ressorts du déclencheur et du cliquet pour s'assurer qu'ils sont installés adéquatement. S'assurer que toute la quincaillerie de montage est bien attachée. Une fois assemblé, le bras de lancement sera en position 12 h vu de l'arrière (FIG. 8). Pour armer le lanceur, saisir le bras de lancement avec la main gauche en tenant la poignée du cadre du lanceur (L) avec la main droite et tirer le bras de lancement vers la position 6 h jusqu'à ce que l'onglet à l'extrémité du bras de lancement soit appuyé à la tige du déclencheur (FIG. 9).



AVERTISSEMENT : NE PAS GARDER LES MAINS ET LE CORPS HORS DE LA ZONE DE LANCEMENT INDIQUÉE PAR LE CERCEAU ENTRAÎNERA DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

Le bras de lancement peut être relâché en se tenant directement derrière le lanceur et en appuyant sur le déclencheur, ou en tirant sur le câble du déclencheur, toujours en se tenant derrière le lanceur. (FIG. 7) Après avoir lancé la cible, le bras de lancement s'arrêtera approximativement à la position 9 h (FIG. 10). Agripper fermement le bras de lancement et la poignée du cadre (L) et répéter l'opération d'armement et de déclenchement jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec cette procédure.



ÉTAPE 9.

CHARGEMENT DES CIBLES (FIG. 11).



AVERTISSEMENT : LA FORCE D'IMPACT DU BRAS DE LANCEMENT ACTIVÉ PAR LE RESSORT PUISSANT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT. TOUJOURS RECHARGER LES CIBLES À PARTIR DU CÔTÉ GAUCHE ARRIÈRE DU LANCEUR. LE BRAS DOIT SE TROUVER EN POSITION 9 H (FIG 10). NE PAS CHARGER DE CIBLES, AJUSTER LE CLIP POUR CIBLES OU LE RAIL-GUIDE LORSQUE LE BRAS DE LANCEMENT SE TROUVE EN POSITION 6 HEURES (COMPLÈTEMENT ARMÉ) (FIG. 9).

Après vous être entraîné à armer et déclencher le lanceur, le bras de lancement sera en position 9 h (FIG. 10).

(Se référer à la FIG. 11) Placer une cible sur le bras de lancement (A), le rebord de la cible sous le rail-guide (D). Glisser la cible sous le clip pour cibles (F) à la position désirée, le long du bras de lancement. Le clip pour cibles devrait appuyer sur la cible juste assez pour la maintenir en place. Si un ajustement s'avère nécessaire, plier doucement le clip pour cibles pour obtenir le degré de pression souhaité. S'exercer à charger des cibles sur le bras de lancement à quelques reprises avant d'utiliser le lanceur.



ATTENTION : UN RÉGLAGE TROP SERRÉ DU CLIP POUR CIBLES RISQUERAIT DE PROVOQUER UNE TRAJECTOIRE IMPRÉVISIBLE DE LA CIBLE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES. TOUJOURS RÉGLER LE CLIP DE FAÇON À CE QU'IL TOUCHE LÉGÈREMENT LA CIBLE. AUGMENTER LA PRESSION SI NÉCESSAIRE.


ÉTAPE 10.

LANCEMENT DES CIBLES

Charger la cible sur le bras de lancement tel qu'indiqué à l'Étape 9, puis armer et déclencher le lanceur tel qu'indiqué à l'Étape 8.



AVERTISSEMENT : LES OBJETS PROJÉTÉS PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT. TOUJOURS FAIRE FONCTIONNER LE LANCEUR EN SE TENANT DERRIÈRE. NE JAMAIS SE TENIR OU SE DÉPLACER DANS LA TRAJECTOIRE D'UNE CIBLE LANCÉE.



RÉGLAGES DU LANCEUR



AVERTISSEMENT : LA FORCE D'IMPACT DU BRAS DE LANCEMENT ACTIVÉ PAR LE RESSORT PUISSANT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT. S'ASSURER QUE LE BRAS DE LANCEMENT EST EN POSITION 9 H AVANT D'EFFECTUER TOUT AJUSTEMENT. TOUJOURS EFFECTUER LES RÉGLAGES EN VOUS PLAÇANT À L'ARRIÈRE DU LANCEUR.

• RÉGLER LA TENSION DU RESSORT PRINCIPAL (FIG 6).

Placer le cadre du lanceur (B) en position horizontale. Tourner l'écrou hexagonal 10 mm (K-7) du ressort principal (E) dans le sens antihoraire pour réduire la tension du ressort et dans le sens horaire pour l'augmenter.

• AJUSTEMENT DU RAIL-GUIDE DE LANCEMENT (FIG. 4).

Le lanceur de cible SkyBird^{MC} permet de lancer tous les types de cibles : standard (108 mm), midi (90 mm), mini (60 mm), lapin (« rabbit ») et battue. Le rail-guide de lancement (D) pourrait avoir besoin d'être déplacé dans la série d'ouvertures inférieures du bras de lancement (A) pour les cibles telles les lapins et les battues. Pour ce faire, retirer les trois vis à tête ronde (K-3) et repositionner le rail. S'assurer de bien resserrer les vis après chaque réglage.

RÉGLAGES DU LANCEUR (SUITE)

RÉGLAGE HORIZONTAL ET VERTICAL DE L'ANGLE DES CIBLES

• MODIFIER LES ANGLES DE VOL HORIZONTALS (FIG. 12).

Des modifications mineures dans la trajectoire horizontale peuvent être apportées en plaçant la cible à différentes positions sous le clip pour cibles (F) sur le bras de lancement (A) (FIG. 12). Placer la cible au centre pour une trajectoire centrale (droit devant), en position externe pour une trajectoire plus à droite et en position interne pour une trajectoire plus à gauche. Des modifications importantes à la trajectoire horizontale des cibles s'obtiennent en repositionnant le cadre entier de l'assemblage du lanceur / trépied.

• MODIFIER LES ANGLES DE VOL VERTICAUX

Des modifications à la trajectoire verticale des cibles s'obtiennent en faisant pivoter le cadre du lanceur (B) vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le lanceur vers le haut ou vers le bas, desserrer le gros boulon à tête hexagonale 12MM x 40 mm (K-1) de la fixation pour pivot (C), ajuster le lanceur selon l'angle d'élévation souhaité et resserrer le boulon (K-1).



ASSEMBLER LE LANCEUR POUR LES CIBLES LAPINS

Pour le lancer de cibles lapins, le lanceur doit être monté du côté droit du trépied de façon à ce que la cible puisse rouler de côté sur le sol (FIG. 13).

Pour réassembler le lanceur sur le côté du trépied dans le but de lancer des cibles lapins, retirer les trois écrous à oreilles M8 (J-6) qui retiennent le dessus de la plaque du pivot (J-5) à la plaque supérieure de la patte (J-4). Faire pivoter la plaque du pivot de 90 degrés pour qu'elle se retrouve du côté droit du trépied une fois assemblée (vue de l'arrière du lanceur). Remplacer la plaque supérieure du pivot (J-5) sur la plaque supérieure du pied (J-4), remettre les trois écrous à oreilles M8 (J-6) en place et resserrer. Placer une cible sous le clip pour cible (F) et s'exercer à lancer des cibles. On doit utiliser le clip pour cible (F) pour lancer des cibles lapins.



AVERTISSEMENT : LORS DE L'UTILISATION D'UN LANCEUR À INSTALLATION LATÉRALE, ÉVITER DE SE PLACER DANS LA TRAJECTOIRE DU BRAS DE LANCEMENT. S'ASSURER QUE LE BRAS DE LANCEMENT NE TOUCHE PAS LE SOL LORSQU'IL EST DÉCLENCHÉ.



ENTRETIEN

Les étapes d'entretien énumérées ci-dessous favoriseront une performance sans problèmes.

- Garder les mécanismes à cliquet libres de saletés et de débris.
- À chaque utilisation du lanceur, appliquer du lubrifiant OUTERS^{MD} TRI-LUBE^{MC} ou de l'huile d'arme sur les pièces suivantes : rivets de montage du déclencheur, ressorts du déclencheur, mécanismes à cliquet et ressorts du cliquet.
- Inspecter les ressorts du déclencheur et du cliquet. Remplacer si pliés, rouillés ou cassés.



AVERTISSEMENT : TOUJOURS VÉRIFIER QUE LE MÉCANISME DE LANCEMENT ET LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT EN BON ÉTAT ET QUE LE LANCEUR EST LIBRE DE DÉBRIS AVANT CHAQUE UTILISATION. L'ENTRETIEN INADÉQUAT DU PRODUIT PEUT AUGMENTER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES, VOIRE DE MORT.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE



AVERTISSEMENT : TRANSPORTER ET ENTREPOSER LE LANCEUR AVEC LE RESSORT PRINCIPAL RETIRÉ ET HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. LE DÉCLENCHEMENT NON INTENTIONNEL DU LANCEUR PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT, SI L'ON SE FAIT FRAPPER PAR LE BRAS DE LANCEMENT.

1. S'assurer que le bras de lancement est en position de 9 heures à 12 heures (désarmé).
2. Relâcher avec précaution la tension du ressort en desserrant l'écrou hexagonal 10 mm.
3. Retirer le ressort principal.
4. Une fois le ressort principal retiré, faire pivoter manuellement le bras de lancement à la position 6 heures.
5. Si nécessaire, détacher l'indicateur de trajectoire du bras de lancement ainsi que les supports.
6. Entreposer le lanceur à l'intérieur, à l'abri des éléments et hors de la portée des enfants.

DÉPANNAGE

PROBLÈME – MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU DÉCLENCHEUR

Mesure corrective :

- Ressort du déclencheur manquant ou brisé – remplacer
- L'onglet situé à l'extrémité du bras de lancement est manquant ou endommagé – remplacer le bras de lancement.

PROBLÈME – DÉCLENCHEUR DIFFICILE À RELÂCHER

Mesure corrective :

- Lubrifier les rivets de montage du déclencheur et de la tige du déclencheur,
- Armer le lanceur avec moins de force (ou plus lentement).

PROBLÈME – MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME À CLIQUET

Mesure corrective :

- Inspecter les ressorts du cliquet – remplacer si plié, rouillé ou cassé
- Nettoyer et lubrifier les mécanismes du cliquet.

PROBLÈME – LE CLIP POUR CIBLES CLAQUE OU SE FROTTE AU BRAS DE LANCEMENT

Mesure corrective :

- Plier légèrement le clip à la main.

PROBLÈME – CIBLES BRISÉES, ERRATIQUES OU INSTABLES

COORDONNÉES

CHAMPION[®]
Traps & Targets

Champion Traps and Targets
1 Vista Way
Anoka, MN 55303

Sans frais : (800) 379-1732
Site Web : www.championtarget.com
Courriel : tech.expert@vistaoutdoor.com

Mesure corrective :

- Si la bande de caoutchouc du rail-guide est endommagée, l'assemblage du rail-guide doit être remplacé.
- Vérifier le positionnement du rail-guide. Utiliser les ouvertures inférieures pour les battues et les lapins – les ouvertures supérieures pour tous les autres types de cibles.
- Réduire la tension du ressort principal.
- Régler la tension du clip pour cibles. Le clip pour cibles devrait appuyer sur la cible juste assez pour la maintenir en place
- S'assurer que le rebord de la cible se trouve bien sous le rail-guide.
- Si les cibles se relâchent avant d'être lancées, armer le lanceur en appliquant moins de force.
- Inspecter les cibles pour y déceler des fissures.
- Bras de lancement plié ou fissuré – remplacer.
- S'assurer que toutes les vis et tous les boulons du bras de lancement et du rail-guide sont bien serrés.

PROBLÈME – CIBLE « DE QUEUE »

(s'incline vers la droite ou vers la gauche)

Mesure corrective :

- S'assurer que le lanceur est placé sur une surface nivelée.

PROBLÈME – LA DISTANCE DE VOL DIMINUE PROGRESSIVEMENT

Mesure corrective :

- Augmenter la tension du ressort principal.
- Remplacer l'assemblage du ressort principal.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lanceur de cibles **CHAMPION SKYBIRD™**. Votre nouveau **SKYBIRD™** est garanti contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement au client acheteur initial. Si vous croyez que votre **CHAMPION SKYBIRD™** présente une défectuosité, soit dans le matériau ou dans la fabrication, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de **CHAMPION TRAPS & TARGETS** par téléphone au numéro 800-379-1732. Dans le cas où une réparation sous garantie est nécessaire, toutes les pièces seront fournies gratuitement. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFECTUOSITÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE, LE MAUVAIS USAGE, L'INSTALLATION INADÉQUATE, LA MODIFICATION OU L'USURE NORMALE.

CONSERVER CE CERTIFICAT DE GARANTIE POUR RÉFÉRENCE FUTURE. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITENT À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS NE SERA TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE AUTRE QUE LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT ET, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, **CHAMPION TRAPS AND TARGETS** NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSÉQUENTS OU INCIDENTS. TOUTEFOIS, CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

La garantie ci-dessus fournit la seule et l'exclusive garantie disponible au consommateur en cas de défaut de matériaux ou de fabrication du **CHAMPION SKYBIRD™**. La présente garantie vous accorde des droits juridiques précis. Vous pourriez aussi bénéficier d'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre.

CHAMPION TRAPS AND TARGETS
1 VISTA WAY
ANOKA, MN 55303
1-800-379-1732
www.championtarget.com

CHAMPION[®]

Traps & Targets

Champion Traps and Targets

1 Vista Way

Anoka, MN 55303

Toll Free / Sans frais: (800) 379-1732

Website / Site Web: www.championtarget.com

Email / Courriel: tech.expert@vistaoutdoor.com